ZONE SPICE

取扱説明書　nHT-406

PANEL HOLDER STAND

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

■構成部品

L型支柱……1	パネル受け……1	パネル押え……1
角形ベース……1	固定座……1	角度固定ネジ……1
押ネジ……1	固定ネジ……1	＊固定ネジは固定座に付けてあります。

■組立方法・ご使用方法



左図を参考にして、正しく組立ててください。

❶ 固定座Ⓑのピンを角形ベースⒸの穴に差し込み、コイン等を用いて固定ネジで取り付けます。

❷ L型支柱Ⓐを固定座Ⓑの溝に落し込み、角度固定ネジⒻで仮止めします。

❸ パネル受けⒹの受け具が上向きになるように、パネル受けをL型支柱Ⓐに通して、押ネジⒼで仮止めします。

❹ パネル押えⒺをL型支柱Ⓐに挿入します。

■ご使用方法

① L型支柱Ⓐをスライドさせてパネルの傾斜角度を決め、角度固定ネジⒻで固定します。

② パネルの大きさに合わせ、パネル受けⒹを上下させて取付位置を決め、押ネジⒼで固定します。

③ パネルをパネル受けⒹとパネル押えⒺの間にはさみ込みます。この時、L型支柱Ⓐとパネル押えのかみ込みが50mm以下にならないように注意してください。

※ パネル取付位置や傾斜角度の調節の際は、パネルを取り外してから行ってください。

＜適応パネルサイズ＞
W75～380mm×H100～380mm×t14mmまで
重量は1kgまで

■取扱い上のご注意

⚠

- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容重量を超えることがありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすいものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、落下しやすい台の上や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際、製品を傾け過ぎるとパネル押えが抜けて、破損やケガの原因になりますので注意してください。
- ネジ等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。

株式会社 ノムラデュオ
SD事業部
大阪市住之江区東加賀屋 1-11-26
〒559-0012　TEL.06-6686-3456
http://zonespice.com